ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
/ EXIT	EXIT
TV POWER	0
/ TV SOURCE	/ SOURCE
O/A INPUT	-/--
CINEMA	
MUSIC	
/ TOOLS	
NEWS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
TV CH ︿	P+
TV CH ﹀	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK
i / INFO	INFO
PASS	EPG
AUTO / POWER LINK	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR