ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
/ EXIT	EXIT
AV SYNC.	7
TV POWER	0
O/A INPUT	-/--
/ TOOLS	
VOL/CONTROL +	VOL+
VOL/CONTROL -	VOL -
TV CH ︿	P+
TV CH ﹀	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
↵	OK
S. VOL.	BACK
SOUND MODE	SLEEP
DRC / DIMMER	TV/DTV
i / INFO	INFO
S/W LEVEL	FAV
AUTO POWER	▲ / NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR