ORIGINAL	SUPERIOR
STANBY/ON	POWER
AUDIO / TV MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
TITLE LIST/DISC MENU	-/--
REC MODE	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
/ OK	OK
/ RETURN	BACK
ANY KEY	SLEEP
TV/DVD	TV/DTV
INFO	INFO
PLAY LIST/TITLE MENU	EPG
MARKER / TIMER	FAV
OPEN/CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART
REC	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
CANCEL	SHIFT+EXIT
PROG+	SHIFT+ P+
PROG -	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK