ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/	
+	VOL+
-	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
	TV/DTV
i	INFO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
	SHIFT+BACK
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE