ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
EXIT	EXIT
1 / DOLBY PL. II	1
2 / DSP/EQ.	2
3 / MO./ST.	3
4 / REPEAT	4
5 / CD RIPPING	5
6 / DIMMER	6
7 / INFO	7
8/9/0	8/9/0
FUNCTION / TV SOUR.	/ SOURCE
DISC MENU / TITLE	
TOOLS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT/TV CH+	P+
SKIP PREV/TV CH -	P -
UP/TUNING+	UP
DOWN/TUNING -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK
/ RETURN	BACK

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
RED / A	SHIFT+RED
GREEN / B	SHIFT+GREEN
YELLOW / C / P. SCAN	SHIFT+YELLOW
BLUE / D / TUN. MEM.	SHIFT+BLUE