ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MO./ST. / ZOOM	-/--
EQ.	
ANGLE / AUTO SCAN	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
INFO	INFO
VIRTUAL SOUND	FAV
EJECT	/ NET TV
PAUSE	

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
CANCEL	SHIFT+EXIT
AUX	SHIFT+1
DVD	SHIFT+2
TUNER	SHIFT+3
USB	SHIFT+4
TUNING UP	SHIFT+ P+
TUNING DOWN	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
STEP	SHIFT+
REMAIN	SHIFT+