ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY/ON	POWER
AUDIO	MUTE
DISC MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SEL.	/ SOURCE
CLOCK/COUNTER	-/--
DISPLAY	
ZOOM/SVHS	
ANGLE/A. TRK	
SUBTITLE/TIMER	
TRK UP	VOL+
TRK DOWN	VOL -
PROG.+	P+
PROG. -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SETUP/ENTER	OK
RETURN/A. DUB	BACK
DIGEST/F. ADV/STEP	SLEEP
TV/VCR	TV/DTV
TITLE/SPEED	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
SCREEN FIT	EPG
MARK/INDEX	FAV
OPEN/CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART VIDEO
REC	RED
REW/SKIP PREV	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD/SKIP NEXT	BLUE
3D SOUND	SHIIFT+MUTE
DVD	SHIFT+1
VCR	SHIFT+2
<< SHUTTLE	SHIFT+LEFT
SHUTTLE >>	SHIFT+RIGHT
MODE/REPEAT	SHIFT+BACK