ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY / ON	POWER
TV MUTE	MUTE
DISC MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SEL.	AV
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
3D SOUND	3D
SUBTITLE	≡
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PROG. / TRK. UP	P+
PROG. / TRK. DOWN	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SETUP / ENTER	OK
RETURN / A. DUB	BACK
SCREEN FIT / SVHS	SLEEP
TV / VCR	TV/DTV
ANGLE	EPG
OPEN / CLOSE	▲

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■
REC	RED
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
VIEW DVD	SHIFT+1
VIEW VCR	SHIFT+2
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
MODE / REPEAT	SHIFT+BACK