ORIGINAL	SUPERIOR
⏻ / |	POWER
AUDIO	MUTE
MENU / TV	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
→ 0 ← / M	-/--
DISPLAY	
X2	
STROBE	
SHOW VIEW	
CH+	P+
CH -	P -
OK	OK
RESET	BACK
SLOW	SLEEP
TV / VCR	TV/DTV
INDEX	INFO
PAUSE / STILL	
STOP	
REC	RED
REW	GREEN
PLAY / SET	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
PIP	SHIFT+1
TV – SCAN	SHIFT+
TYPE	SHIFT+
SP / LP	SHIFT+
DPC / VPS / PDC	SHIFT+
PRESET	SHIFT+BACK
CM – CUT	SHIFT+SLEEP
A – DUB	SHIFT+TV/DTV