ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE INPUT	/ SOURCE
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
SLEEP	SLEEP
INFO	INFO
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
AUDIO	SHIFT+MUTE
CH+	SHIFT+ P+
CH -	SHIFT+ P -