ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TTX / CC	▤
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / R	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■

ORIGINAL	SUPERIOR
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE