ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
GOTO	⊞
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
MP	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
ASPECT	▲ / NET TV
RED / TTX	RED
GREEN / SUB.T	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / ZOOM	YELLOW
BLUE / OPTION	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
PAGE+	SHIFT+UP
PAGE -	SHIT+DOWN
STOP	SHIFT+■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
STOP	SHIFT+BLUE