ORIGINAL	SUPERIOR
M / A	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
QUITTER	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
D. D.	/ SOURCE
ENREG.	
RES.	
SST.	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETOUR	BACK
TIMER	SLEEP
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
TV / R.	SHIFT+ TV/DTV
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC.	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
LECTURE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE