ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
QUIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED / SOS	RED
GREEN / SOUS TITRES	GREEN
YELLOW / ENREG.	YELLOW
BLUE / TIMER	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
AUDIO	SHIFT+MUTE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE