ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	/ AV
LIST	-/--
OPT.	
TEXT	
VOLUME+	VOL+
VOLUME-	VOL-
CHANNEL+	P+
CHANNEL-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV / RAD.	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
APP	FAV
STILL	⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBT.	SHIFT+
L-	SHIFT+LEFT
L+	SHIFT+RIGHT