ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / SOURCE	/ SOURCE
-/-- / EXIT	-/--
/	
/	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P/CH+	P+
P/CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / SELECT	OK
P<P / SWAP	BACK
	SLEEP
TV / DTV	TV/DTV
INFO	INFO
/ GUIDE	EPG
RED /	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN /	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
I / II	SHIFT+MUTE
/	SHIFT+EXIT
PP	SHIFT+1
	SHIFT+
/ / WIDE	SHIFT+