ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP / CH+	UP
DOWN / CH -	DOWN
LEFT / VOL -	LEFT
RIGHT / VOL+	RIGHT
OK / LIST	OK
↩	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / PVR	RED
GREEN / V – FORMAT	GREEN
YELLOW / ASPECT	YELLOW
BLUE / TIMER	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB – T	SHIFT+ ▤
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE