| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| M / P | -/-- |
| TEXT | ▤ |
| V+ | VOL+ |
| V - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP / CH+ | UP |
| DOWN / CH - | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| RECALL | BACK |
| TIMER | SLEEP |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |
| FAV | FAV |
| PAUSE | ⏸ |
| RED / TV/RADIO | RED |
| GREEN / ZOOM | GREEN |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| YELLOW / LIST | YELLOW |
| BLUE / HELP | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |