ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
TV MENU	MENU
X/EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
-/--	-/--
DISPLAY	
/ SUBTITLE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PROG+	P+
PROG -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
SLEEP	SLEEP
DVB/TV	TV/DTV
INFO/INDEX	INFO
? / EPG	EPG
/ FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	
RED / A	RED
GREEN / B	GREEN
YELLOW / C	YELLOW
BLUE / D	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
DVB MENU	SHIFT+MENU
PICTURE	SHIFT+
RECALL	SHIFT+BACK
/ TV/RADIO	SHIFT+TV/DTV