ORIGINAL	REPLACEMENT
⏻	POWER
MUTING	MUTE
DVD TOP MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	AV
EQ.	-/--
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
ANGLE	▣
SUBTITLE	▤
VOLUME+	VOL+
VOLUME-	VOL-
SKIP NEXT / PRESET+	P+
SKIP PREV. / PRESET-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
✛	OK
RETURN / DVD MENU	BACK
TIME	SLEEP
DIMMER	INFO
MEGA BASS	FAV
PAUSE	⏸

ORIGINAL	REPLACEMENT
STOP	■
REW / TUNING-	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD / TUNING+	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
BLUETOOTH MENU	SHIFT+MENU
FM	SHIFT+1
AUDIO IN	SHIFT+2
BLUETOOTH	SHIFT+3
DVD / CD	SHIFT+4
USB	SHIFT+5
SETUP	SHIFT+ ▣
TIMER MENU	SHIFT+SLEEP
PLAY MODE	SHIFT+YELLOW