ORIGINAL	SUPERIOR
I/⏻	POWER
MUTING	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FUNCTION	/ SOURCE
MULTI. / 2 CH.	-/--
DISPLAY	
ANGLE	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT / PRESET+	P+
SKIP PREV / PRESET -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
TV / VIDEO	TV/DTV
AMP. MENU	INFO
TOP MENU	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
SOUND FIELD	FAV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW / SLOW B. / TU. -	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD / SLOW F. / TU.+	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
TUNER MENU	SHIFT+MENU
/ DISPLAY	SHIFT+
REPEAT / FM MODE	SHIFT+BACK
TV	SHIFT+ TV/DTV