ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTING	MUTE
DVD MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
S – AIR MODE	/ SOURCE
ONE – TOUCH PLAY	-/--
DISPLAY	
PICTURE NAVI	
DVD MENU	
SUBTITLE / D.TUNING	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT / PRESET+	P+
SKIP PREV / PRESET -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
✛	OK
/ RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
THEATER	TV/DTV
/ DISPLAY	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
ANGLE	EPG
DVD TOP MENU	FAV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW / TUNING -	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD / TUNING+	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
DYNAMIC BASS	SHIFT+
DISC SKIP	SHIFT+
SOUND MODE	SHIFT+
NIGHT	SHIFT+
FUNCTION+	SHIFT+ P+
FUNCTION -	SHIFT+ P -
REPLAY	SHIFT+LEFT
ADVANCE	SHIFT+RIGHT