ORIGINAL	SUPERIOR
I/⏻	POWER
AV MUTING	MUTE
DVD MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SEARCH MODE	-/--
DISPLAY	
SHUFFLE	
SUBTITLE CHANGE	
SUBTITLE ON/OFF	
AV VOL+	VOL+
AV VOL-	VOL-
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
TIME	SLEEP
TV / DVD	TV/DTV
DNR	INFO
ANGLE CHANGE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	FAV
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
PLAY	YELLOW
AUDIO CHANGE	SHIFT+MUTE
SET UP	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP
TITLE	SHIFT+INFO