ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
POP UP/MENU	-/--
DISPLAY	▭
TOP MENU	⊞
OPTIONS	▤
.....	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
DIMMER	INFO
♡	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
◯◯◯	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT/TUNING+	SHIFT+ P+
SKIP PREV/TUNING -	SHIFT+ P -
SOUND MODE+	SHIFT+UP
SOUND MODE -	SHIFT+DOWN
➡	SHIFT+RIGHT
EJECT	SHIFT+ ⏏
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE