ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTING	MUTE
MAIN MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHIFT	-/--
DISPLAY	
AUTO DEC	
PL / PL II	
D. TUNING	
MASTER VOL+	VOL+
MASTER VOL -	VOL -
PRESET/CH/D. SKIP+	P+
PRESET/CH/D. SKIP -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
SLEEP	SLEEP
FM MODE	TV/DTV
TEST TONE	INFO
MEMORY	EPG
TOP MENU / GUIDE	FAV
AUX	SHIFT+1

ORIGINAL	SUPERIOR
DVD	SHIFT+2
SAT	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4
TV	SHIFT+5
VIDEO	SHIFT+6
SOUNDFIELD+	SHIFT+UP
SOUNDFIELD -	SHIFT+DOWN