ORIGINAL	SUPERIOR
TV	POWER
	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/	/ SOURCE
	-/--
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PROG+ /	P+
PROG - /	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
	SLEEP
DIGITAL	TV/DTV
i+ /	INFO
	EPG
	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
	/ NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
	SHIFT+MUTE
	SHIFT+BACK
ANALOG	SHIFT+ TV/DTV