ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME	MENU
ANALOG	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/	/ SOURCE
SYNC MENU	-/--
THEATER	
OPTIONS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
/ PROG+	P+
/ PROG -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK
/ RETURN	BACK
DIGITAL	TV/DTV
/ i+	INFO
/ GUIDE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
♡	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
.....	SHIFT+
	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
PLAY	SHIFT+YELLOW