ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / ZOOM	0
USB	/ SOURCE
VF	
OPT.	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE/CH+	P+
PAGE/CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
/	TV/DTV
INFO	INFO
EPG / SEEK	EPG
FAV / REPEAT	FAV
RED / SUB.T.	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / TXT	GREEN
YELLOW / TIMER	YELLOW
BLUE / AUDIO	BLUE
SAT / (A – B)	SHIFT+7
APPS	SHIFT+8
SKIP NEXT/ F4	SHIFT+ P+
SKIP PREV/ F3	SHIFT+ P -
STEP	SHIFT+SLEEP
STOP	SHIFT+
REC / B.MARK	SHIFT+RED
REW / F1	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD / F2	SHIFT+BLUE