ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
RESET	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
	-/--
DISPLAY	
PIP UP	P+
PIP DOWN	P -
UP / P+	UP
DOWN / P -	DOWN
LEFT / V -	LEFT
RIGHT / V+	RIGHT
↵ / MENU	OK
RTN	BACK
SLEEP	SLEEP
PIP ON/OFF	TV/DTV
	INFO
ARC	EPG
POSITION	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED /	RED
GREEN / MDP	GREEN
YELLOW / PAUSE	YELLOW
BLUE /	BLUE
	SHIFT+EXIT
	SHIFT+
SIZE	SHIFT+