ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
LIST	-/--
/ INDEX	
/ SIZE	
P. MODE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
i	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG	EPG
FAV	FAV
/ HOLD	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
CYAN	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
NICAM	SHIFT+1
/ REVEAL	SHIFT+
/ SUBPAGE	SHIFT+
SUBT.	SHIFT+
↑ / PG. UP	SHIFT+UP
↓ / PG. DN	SHIFT+DOWN