ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	/ SOURCE
-/--	-/--
DISPLAY	
SIZE	
FORMAT	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
PRO	UP
SUB	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
FAV	FAV
SLOW	
HOLD	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
SYS-MENU	SHIFT+MENU
CANCEL	SHIFT+EXIT
PICTURE	SHIFT+1
SOUND	SHIFT+2
NICAM / A2	SHIFT+3
TV / TEXT	SHIFT+4
SUBTITLE	SHIFT+0
GO TO	SHIFT+ -/--
REVEAL	SHIFT+
ZOOM	SHIFT+
ANG.	SHIFT+
TITLE	SHIFT+
SUBPAGE	SHIFT+DOWN
PROG-	SHIFT+LEFT
PROG+	SHIFT+RIGHT
SET	SHIFT+OK

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP NEXT	SHIFT+ P-
SKIP PREV	SHIFT+ P
REP.	SHIFT+BAC
A – B	SHIFT+SLE
LAN	SHIFT+TV/D
INDEX	SHIFT+INF
LANGUAGE	SHIFT+EP
DVB-MENU	SHIFT+FA
EJECT	SHIFT+
FREEZE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GRE
PLAY	SHIFT+YELL
FWD	SHIFT+BLU