ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
TV MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
LIST	-/--
DISPLAY	
RECALL / GOTO	
MIX	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
/ TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG	EPG
FAV	FAV
ASPECT	/ NET TV
FREEZE	
HOLD	/ SMART
RED / DVD/USB	RED
GREEN / TITLE	GREEN
YELLOW / PBC	YELLOW
BLUE / ANGLE	BLUE
TV AUDIO	SHIFT+MUTE
DVD MENU	SHIFT+MENU
STOP	SHIFT+EXIT
REVEAL	SHIFT+
SIZE	SHIFT+
DVD SETUP	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PLAY / PAUSE	SHIFT+OK
PIC	SHIFT+BACK
SOUND	SHFIT+SLEEP
INDEX	SHFIT+INFO
SUBPAGE	SHIFT+EPG
DVD AUDIO	SHIFT+FAV
EJECT	SHIFT+

ORIGINAL	SUPERI
PAUSE	SHIFT
STOP	SHIFT
REC	SHIFT+
REW	SHIFT+G
PLAY	SHIFT+YE
FWD	SHIFT+B