ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	AV
PP	-/--
REVEAL	
ZOOM	
MIX	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RESET	BACK
SLEEP	SLEEP
TV	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
INDEX	EPG
HOLD	
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
CYAN	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
P. MODE	SHIFT+1
S. MODE	SHIFT+2
NICAM	SHIFT+3
SIZE	SHIFT+
UPDATE	SHIFT+
SUBPAGE	SHIFT+BACK
N. / P.	SHIFT+ TV/DTV