ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DVD / DVB	/ SOURCE
+10	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+ / SKIP NEXT	P+
CH - / SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENT.	OK
REPEAT	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
TITLE / TTX	INFO
PRO / EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
SEARCH	FAV
SLOW	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
DISC / U / C	SHIFT+AV
ANGLE	SHIFT+
A – B REPEAT	SHIFT+BACK
PBC	SHIFT+EPG