ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
Q	SLEEP
RED / EPG	RED
GREEN / TTX	GREEN
YELLOW / FAV	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / INFO	BLUE
	SHIFT+MENU
	SHIFT+EXIT
W INTERNET	SHIFT+ -/--
LIVE TV	SHIFT+TV/DTV
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE