ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	/ SOURCE
OPT	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMER	SLEEP
TV/STB	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
RED / FAV	RED
GREEN / SORT	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / FIND	YELLOW
BLUE / MSG	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB – T	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
TV/RADIO	SHIFT+TV/DTV
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
PLAY	SHIFT+YELLOW
REW	SHIFT+GREEN
FWD	SHIFT+BLUE