ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
X	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
DISPLAY	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
+	UP
-	DOWN
COLOUR -	LEFT
COLOUR+	RIGHT
	OK
TV	TV/DTV
i	INFO
	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
VT	SHIFT+MENU
CONTRAST -	SHIFT+1
CONTRAST+	SHIFT+2
?	SHIFT+
BLUE+	SHIFT+UP
BLUE -	SHIFT+DOWN
YELLOW -	SHIFT+LEFT
YELLOW+	SHIFT+RIGHT
	SHIFT+OK