| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| STANDBY/ON | POWER |
| MUTING | MUTE |
| MENU | MENU |
| CLEAR | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| DISPLAY | ▭ |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT/SKIP PREV | LEFT |
| RIGHT/SKIP NEXT | RIGHT |
| ENTER | OK |
| REPEAT 1/ALL | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| SHUFFLE | TV/DTV |
| INFO/RDS | INFO |
| PROGRAM | EPG |
| STOP | ■ / SMART |
| REW | GREEN |
| PLAY/PAUSE | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| TIMER | SHIFT+POWER |
| AUX 1 | SHIFT+1 |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| AUX 2 | SHIFT+2 |
| CD | SHIFT+3 |
| IPOD | SHIFT+4 |
| SD | SHIFT+5 |
| TUNER | SHIFT+6 |
| USB | SHIFT+7 |
| TIME MODE | SHIFT+SLEEP |
| DIMMER | SHIFT+INFO |
| TONE/BAL | SHIFT+FAV |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |