| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| M | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| AV/SOURCE | / SOURCE |
| -/-- BACK | -/-- |
| DISPLAY | |
| TXT BIG | |
| TXT MIX | |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| TIMER | SLEEP |
| TV/DTV | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| GUIDE | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| PP | SHIFT+1 |
| SWAP P<P | SHIFT2 |
| WIDE | SHIFT+ |
| PC | SHIFT+TV/DTV |
| LIST | SHIFT+INFO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |