ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
X	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
<- PR	-/--
GOTO	
ARCHIVE	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
DEL	BACK
REC – I	SLEEP
TV/R	TV/DTV
CH	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / MARK	RED
GREEN / HELP	GREEN
YELLOW / OPT	YELLOW
BLUE / INFO	BLUE
⏶	SHIFT+UP
⏷	SHIFT+DOWN
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE