ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
/ TITLE	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / PROGRAM	/ AV
-/-- / +10 / EXIT	-/--
/ DISPLAY	
/ C.	
/ SUBTITLE	
/ REPEAT	
V+	VOL+
V-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / SELECT	OK
P<P / ZOOM	BACK
/ A→B	SLEEP
DTV	TV/DTV
i / INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
/ GUIDE	EPG
PP	FAV
/ WIDE	
RED / RETURN /	RED
GREEN / SUBTITLE /	GREEN
YELLOW / AUDIO	YELLOW
BLUE / ANGLE	BLUE
I-II	SHIFT+MUTE
TV	SHIFT+ TV/DTV
|TV|	SHIFT+FAV
DVD	
⏻	SHIFT+POWER
D-MENU	SHIFT+MENU
/ TITLE	SHIFT+EXIT
1/2/3/4/5	SHIFT+ 1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	SHIFT+ 6/7/8/9/0
AV / PROGRAM	SHIFT+ /AV
-/-- / +10 / EXIT	SHIFT+ -/--
/ DISPLAY	SHIFT+
/ C.	SHIFT+
/ REPEAT	SHIFT+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
RED / RETURN /	SHIFT+UP

ORIGINAL	SUPERI
GREEN / SUBTITLE /	SHIFT+DC
YELLOW / AUDIO	SHIFT+L
BLUE / ANGLE	SHIFT+RI
P<P / ZOOM	SHIFT+B
/ A→B	SHIFT+SL
SEARCH MODE	SHIFT+I
DVD	SHIFT+E
/ OPEN/CLOSE	SHIFT-
STOP	SHIFT-
REW	SHIFT+GR
PLAY / PAUSE	SHIFT+YEL
FWD	SHIFT+B