ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
⌫	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
≡	-/--
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
↖	INFO
FILE	EPG
RED / AV OPT	RED
GREEN / OPT	GREEN
YELLOW / VOL -	YELLOW
BLUE / VOL+	BLUE
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR