ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
ALT	-/--
SUB.	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV	TV/DTV
i / WHITE	INFO
EPG	EPG
BROWSE	FAV
FREEZE	■ / SMART
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
PAGE -	SHIFT+DOWN
PAGE+	SHIFT+UP
TV / RAD.	SHIFT+TV/DTV