ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
-/--	-/--
SUB.	
TXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⇄	BACK
TV / R.	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
PAUSE	⏸
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
F3	SHIFT+3