ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰ / MENU	MENU
X / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV / R.	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
QUICK MENU	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE