ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
i / MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
UP	UP
DOWN	DOWN
-	LEFT
+	RIGHT
OK	OK
TV	TV/DTV
RED / ▭	RED
GREEN / 🔊	GREEN
YELLOW / ▭	YELLOW
BLUE / VT	BLUE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
F3	SHIFT+3
F4	SHIFT+4

ORIGINAL	SUPERIOR