ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
≡ / MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
10+	-/--
DISPLAY	▭
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
PRESET/SKIP NEXT	P+
PRESET/SKIP PREV	P -
SELECT	OK
↩ / EJECT	BACK
SLEEP	SLEEP
⤮	TV/DTV
SOUND	EPG
AUTO	⏏ / NET TV
STOP	■ / SMART VIDEO
PLAY/PAUSE	YELLOW
AUX 1 – 2	SHIFT+1
BT	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
DAB+	SHIFT+4
FM	SHIFT+5
LINE IN	SHIFT+6

ORIGINAL	SUPERIOR
OPT	SHIFT+7
PHONO	SHIFT+8
USB	SHIFT+9