ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
PC	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
-/--	-/--
VIDEO	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
TV	TV/DTV
i	INFO
AUTO	/ NET TV
HOLD / FREEZE	/ SMART
RED / M	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
M / S	SHIFT+MUTE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
F3	SHIFT+3
F4	SHIFT+4
L / ?	SHIFT+ -/--
F /	SHIFT+
PIP	SHIFT+