ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
PAL/SEC	-/--
A	
A. SEL.	
▶▶ 30	
INDEX+	P+
INDEX -	P -
PR+	UP
PR -	DOWN
←	LEFT
→	RIGHT
OK	OK
I▶	SLEEP
TV/VCR	TV/DTV
PROG.	EPG
SP/LP	FAV
EJECT	/ NET TV
PAUSE	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
REC	RED
REW	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
--- (OVAL)	SHIFT+1
--- (CIRCLE)	SHIFT+2