ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU / EXIT	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	/ AV
-/--	-/--
TXT / MIX	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER / LIST	OK
BACK / RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
PICTURE	
HOLD	

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SYS MENU	SHIFT+MENU
/ NICAM/A2	SHIFT+1
REVEAL	SHIFT+
SIZE	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
INDEX	SHIFT+INFO